



Octo Wood®

Monteringsanvisning OctoPaddock 20x60m

Stolparna bör slås ner med stolpsättare alt. i borrarade hål. Stolparna lodas in med vattenpass. Efter att du valt ut och förberett paddockens plats och förutsättningar följer du dessa steg för att montera din OctoPaddock:

Alternativ 1

Slanor monterade på Paddockens insida

- Bestäm hur hög Paddocken skall vara och märk hörn och mellanstolpar med ett streck från stolpens topp ned till marknivå (tex. 1500mm om paddocken skall vara så hög).
- Montera de fyra hörnstolparna efter höjd markeringen först. Kryssmät diagonalerna för att få hörnen i vinkel.
- Spänn sedan ett riktsnöre mellan hörnstolparna ca 100mm från marknivå. Riktsnöret skall sitta på insidan av stolparna när slanorna skall monteras på Paddockens insida.
- Planera vart grinden skall placeras. Fritt mått mellan grindstolparna skall vara 3150-3250mm (undvik att ha grind i ett hörn).
- Sätt ned mellanstolparna efter höjdmarkeringen och i linje med riktsnöret, på långsidorna med ett c/c mått 2850mm och kortsida utan grind på c/c mått 2850mm. På kortsida med grind placeras mellanstolparna på c/c mått 2790mm. Sätt ned grindstolparna.
- Flytta upp riktsnöret och sätt det 100mm från stolparnas topp. Sätt spikar på några stolpar som stöd för riktsnöret så att inte riktsnöret hänger ned. Montera sedan översta raden med slanor med slanans överkant i linje med riktsnöret, 2 skruvar i varje stolpe och 4 skruvar i varje skarv.
- Flytta sedan ned riktsnöret 700mm från stolpes topp och montera nästa rad med slanor.
- Se bild 1 hur slanorna monteras i hörnen vid invändig montering.
- Montera och justera in grinden enligt separat anvisning.

Materiallista

55 stolpar 100 x 2000mm
99 slanor 1001/2 x 3500mm
2 grindstolpar 120 x 2500mm
2 grindar med gångjärn 2 x 1500mm
400 st Självborrande skruv 4.0 x 45
240 st Självborrande skruv 6.0 x 90

Varje slana bygger 3250 mm.
Du har en extra stolpe och två extra slanor.



Bild 1: Hörn vid slanor monterade på Paddockens insida.



Alternativ 2 Slanor monterade på Paddockens utsida

- Bestäm hur hög Paddocken skall vara och märk hörn och mellanstolpar med ett streck från stolpens topp ned till marknivå (tex. 1500mm om paddocken skall vara så hög).
- Montera de fyra hörnstolparna efter höjd markeringen först. Kryssmät diagonalerna för att få hörnen i vinkel.
- Spänn sedan ett riktsnöre mellan hörnstolparna ca 100mm från marknivå. Riktsnöret skall sitta på utsidan av stolparna när slanorna skall monteras på Paddockens utsida.
- Planera vart grinden skall placeras. Fritt mått mellan grindstolparna skall vara 3150-3250mm (undvik att ha grind i ett hörn).
- Sätt ned mellanstolparna efter höjdmarkeringen och i linje med riktsnöret, på långsidorna med ett c/c mått 2850mm och kortsida utan grind på c/c mått 2850mm. På kortsida med grind placeras mellanstolparna på c/c mått 2790mm. Sätt ned grindstolparna.
- Flytta upp riktsnöret och sätt det 100mm från stolparnas topp. Sätt spikar på några stolpar som stöd för riktsnöret så att inte riktsnöret hänger ned. Montera sedan översta raden med slanor med slanans överkant i linje med riktsnöret, 2 skruvar i varje stolpe och 4 skruvar i varje skarv.
- Flytta sedan ned riktsnöret 700mm från stolpes topp och montera nästa rad med slanor.
- Se bild 2 hur slanorna monteras i hörnen vid utvändig montering.
- Montera och justera in grinden enligt separat anvisning.

Skruva skarvar

Placera skarven mellan stolparna. När du når ett hörn eller öppning, kapa slanan och fortsätt med den kvarvarande delen på nästa sida. Skruva ihop skarven med 2 skruvar. Så här skruvar du din skarv:



Bild 2: Hörn vid slanor monterade på Paddockens utsida.

