



Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines Weidetors

Verankern Sie die Torpfosten mindestens 100 cm tief im Boden, indem Sie sie eingraben und einbetonieren oder einrammen bzw. einschlagen. Die lichte Weite der Toröffnung sollte 20 bis 25 cm breiter als die Gesamtbreite der beiden Tore sein. Für ein einzelnes Tor sollte der Abstand 10 bis 15 cm größer sein.

Schritt 1

Schieben Sie das obere Scharnier so weit wie möglich auf das Tor. Richten Sie das Scharnier horizontal am Holzbalken aus. Zeichnen Sie mit einem Bleistift die Mitte jedes Loches an und bohren Sie mit einem Bohrer von 10 mm die Löcher. Schieben Sie die drei Bolzen durch die Löcher und befestigen Sie die Muttern.



Schritt 2

Bringen Sie das untere Scharnier durch die Bohrung am Tor an, wie auf der Abbildung dargestellt. Fixieren Sie die aufschraubbare Torbefestigung auf jeder Seite des Holzbalkens mit einer Mutter. Passen Sie den Abstand des oberen und unteren Scharniers an, so dass sie gleich ausgerichtet sind.



Schritt 3

Heben Sie das Tor auf die gewünschte Höhe an und zeichnen Sie die Position der Kloben am Torpfosten an (der Stift zeigt nach oben). Bohren Sie mit einem Bohrer von 18 mm ein Loch. Schieben Sie den Kloben durch das Loch, setzen Sie die Beilagscheibe und die Mutter auf und ziehen Sie sie an, bis der Abstand zwischen der Klobenmitte und dem Torpfosten ca. 3 bis 6 cm beträgt.



Schritt 4

Hängen Sie das Tor am oberen Kloben ein und messen Sie die Position des unteren Klobens aus. Bohren Sie mit einem Bohrer von 18 mm ein Loch und schlagen Sie den Kloben mit einem Hammer oder einem kleinen Vorschlaghammer in das Loch ein, bis der Abstand zwischen der Klobenmitte und dem Torpfosten ca. 3 bis 6 cm beträgt.



Schritt 5

Führen Sie die gleichen Arbeitsschritte für das zweite Tor und den zweiten Zaunpfahl durch.

Schritt 6

Hängen Sie beide Tore ein und richten Sie sie gegebenenfalls oben und unten an den Torpfosten aus, bis beide auf der gleichen Höhe sind.

Schritt 7

Bringen Sie den Überwurfriegel oben am Tor an, heben Sie ihn an und versichern Sie sich, dass er frei über das zweite Tor gelegt werden kann. Zeichnen Sie mit einem Bleistift an, wo die Löcher mit einem Bohrer von 10 mm zu bohren sind. Schieben Sie den Bolzen durch und ziehen Sie die Mutter an. Richten Sie die Haspe auf der Platte unter dem Riegel aus und heben Sie dann den Riegel hoch, ohne die Position der Platte zu verändern. Befestigen Sie die Haspe auf der Platte mit den mitgelieferten Schrauben.



ZUBEHÖR

Unser Angebot umfasst auch Zubehör wie Zaunriegel als Alternative zum Verschließen einzelner Tore.



Der Bodenschieber wird wie auf der Abbildung dargestellt montiert. Bitte beachten Sie: Je höher die Bodenfreiheit des Tores ist, desto tiefer muss der Bodenschieber am Tor angebracht werden, damit der Schieber tief genug in den Boden eindringen kann. Öffnen Sie das Tor bis zur gewünschten Position und graben Sie die Bodenhülse so ein, dass sie ebenerdig abschließt und sich direkt unterhalb des Schiebers befindet.

